

Die MAGU Richtstützen werden für das lotgerechte Aufbauen unserer MAGU Wand eingesetzt.

Durch das Spannschloss in dem Diagonalausleger lässt sich die Wand vor- und direkt nach dem Betonieren noch etwas Ausrichten.

Der Aufbau erfolgt durch den fachkundigen Unternehmer auf eigene Gefahr und in eigener Verantwortung.

ACHTUNG:

Überlasten Sie die Richtstützen nicht!

Die Richtstützen lassen sich hilfsweise und in geringen Höhen als Kleingerüst nutzen, sie sind aber kein Ersatz für ein Gerüst!

Schrauben Sie die C-Schienen mit dem EPS-Dübel in die MAGU-Innenwandung.

Der Winkel am Fuße der C-Schiene wird mit einer Würth Betonschraube 8x50 (MAGU Zubehör) in der Bodenplatte oder der Decke befestigt.

Montieren Sie den Ausleger an der C-Schiene mit den mitgelieferten M14-Schrauben. Sichern Sie die Schrauben mit den selbstsichernden Muttern.

VORSICHT: Belasten Sie die Ausleger nicht bevor die Diagonalausleger montiert sind.

Befestigen Sie die Diagonalausleger mit den mitgelieferten Schrauben M14x60 an dem Ausleger. Sichern Sie diese auch mit den selbstsichernden Muttern.

Das Spannschloss des Diagonalauslegers wird ebenfalls mit der Würth Betonschraube 8x50 auf der Decke verschraubt. Achten Sie auf mittiges Aufdrehen des Spannschlusses damit die genügend Platz für das Ausrichten in der Schub- und der Zugrichtung bleibt.

